

MTS43 本地监控单元配件清单

● 标配件清单

配件名称	图片	配件型号	数量	说明
22AWG2 护套线 -3.81-2P-圆形端子-连接 线-5000mm		22AWG*2-3.81-2P-RV1.25-8-5000mm-V 1.0 UL2464 护套线 22AWG 2P 5000mm	1 条	连接到生活电池，为本地监控单元供电，线长标配为 5 米（也可根据用户需要定制）。
安装支架		MTS43-RV-WJG1-安装支架 MTS43-RV-WJG1-V1.00	1 个	原装支架，用于安装本地监控单元。

● 选配件清单

配件名称	图片	配件型号	数量	说明
安装支架		Bracket-MTS43-WJG2-V1.10	1 个	用于替换原装支架，根据用户安装环境选择。 注：选配的安装支架的装配螺丝与原装支架通用。
远程温度传感器		RTS-D47K	1 个	采集蓄电池温度数据从而进行充放电参数的温度补偿和高低温保护，可选配 RS485 通讯线（CC-RJ45-RJ45-120）线长 1.2 米（用户也可自行购买）。注：房车中控屏（MTS43-RV、MTS43-RVZ）在未连接远程温度传感器或者温度传感器损坏的情况下，会默认 25℃对铅酸蓄电池进行充电或放电，无温度补偿。配有 PDB 系列产品的系统选择此配件。
USB 转 RS485 通讯 线		CC-USB-RS485-150U-B	1 条	用于连接本地监控单元 RS485 通讯接口 COM（RJ45）与 PC 机 USB 接口的线缆，线长标配为 1.5 米（也可根据用户需要定制）；通过上位机软件可对本地监控单元进行固件升级操作，或对连接在本地监控单元的设备进行实时监控。
WiFi 模块		EPEVER WiFi 2.4G RJ45 D	1 个	将 WiFi 模块连接到本地监控单元的 RS485 通讯接口 COM（RJ45），手机 APP 通过 WiFi 信号实现对连接在本地监控单元的设备工作状态和相关参数的监控。
蓝牙模块		EPEVER BLE RJ45 D	1 个	将蓝牙模块连接到本地监控单元的 RS485 通讯接口 COM（RJ45），手机 APP 通过蓝牙信号实现对连接在本地监控单元的设备工作状态和相关参数的监控。
TCP 通讯模块		EPEVER TCP 306	1 个	通过 TCP 模块标配的 RJ45 转接线配套使用，将 TCP 模块连接到本地监控单元的 RS485 通讯接口 COM（RJ45），可通过手机 APP 或 PC 端网页监控连接在本地监控单元的设备的工作状态或远程设置相关参数。
RTU 通讯模块		EPEVER RTU 4G HC01	1 个	将 EPEVER RTU 4GHC01 与本地监控单元的 RS485 通讯接口 COM（RJ45）连接，通过 SIM 卡将本地监控单元接入本公司的云平台，实现远程、无线、网络化的通信。
离线升级器		EP Updater 英文	1 个	用于给本地监控单元升级固件。

须知

- 各选配件具体设置操作详见选配件的说明书。
- RS485 通讯线根据实际需要选择，也可自己配置。

图片仅供参考，请以实物为准。
如有变更恕不另行通知。版本号：V1.0