






户用储能系统 RLS（FA）系列配件清单

● 标配件清单

配件名称	图片	配件型号	数量	适用产品型号	说明
底座		-/	1 个	全系列	用于支撑产品
固定片		-/	2 个	全系列	用于固定产品
WiFi 棒		-/	1 个	全系列	用于无线通信
输入端子塑壳		PV+	2 个	RLS4042, RLS4642, RLS5042, RLS6042	用于固定连接 PV 线缆
			1 个	RLS3042, RLS3642	
		PV-	2 个	RLS4042, RLS4642, RLS5042, RLS6042	用于固定连接 PV 线缆
			1 个	RLS3042, RLS3642	
输入端子金属芯		PV+	2 个	RLS4042, RLS4642, RLS5042, RLS6042	用于固定连接 PV 线缆
			1 个	RLS3042, RLS3642	
		PV-	2 个	RLS4042, RLS4642, RLS5042, RLS6042	用于固定连接 PV 线缆
			1 个	RLS3042, RLS3642	
GEN/BACK-UP 插头		PVAC-03SPSA4 0-02 BK	2 个	全系列	用连接 GEN/BACK-UP 线缆
GRID 插头		PVAC-03SPSA6 5-02-2 BK	1 个	全系列	用连接 GRID 线缆
8 芯防水接头		/	2 个	全系列	用连接 COM1/COM2 线缆
4 芯防水接头		/	1 个	全系列	用连接 CT/METER 线缆
RJ45 防水头		/	2 个	全系列	用并机接口防水处理
电流互感器		-/	1 个	全系列	用于电流采样
膨胀螺栓		M8×80	2 个	全系列	安装固定片
螺丝		M6	6 个	全系列	安装固定片到产品上；锁接地线

● 选配件清单

配件名称	图片	配件型号	数量	适用产品型号	说明
电表		DDSU666 220V-240V 0.25-5(80)A	1 个	全系列	单相导轨电表 特 DDSU666 230V 5(80)A 2P 单 485 光伏升级 CE 认 证 单相电表用于单台逆变器的功率 计量
电表		DDSU666 220V-240V 0.015-1.5(6)A	1 个	全系列	单相导轨电表，有通讯，220V， 0.015-1.5(6)A， 外配 CT，变比 60，2P 单相电表用于多台逆变器并联的 总功率计量
电流互感器		NCTK-24 300A/5A	1 个	全系列	开口式互感器，300A/5A 线长 1500mm 电流互感器用于多台逆变器并联 的总电流测量
RS485 转 RS485 通讯线		CC-RJ45-RJ45-200-P- ELS-V1.0	1 个	全系列	用于锂电池和逆变器通讯
CAN 通讯终端电 阻		RJ45(1,8)-CAN-R120	2 个	全系列	用于并机时匹配终端电阻
CAN 转 CAN 通 讯线		CC-RJ45-YULIU-200-P - ELS-V1.0	根据客户实 际使用情况	全系列	用于连接多台逆变器

● 推荐选配件清单

配件名称	图片	配件型号	数量	适用产品型号	说明
RSD 模块		Transmitter-PLC	1 个	全系列	Transmitter-PLC 快速关断信号发生器 用于生成信号。 输入电压 12Vdc，电流 0.8A，磁环线长 150mm，内径 29mm，通过最大电流 160A。
RSD 模块		RSD-S-PLC	根据客户实 际使用情况	全系列	RSD-S-PLC 用于在 Transmitter-PLC 信号消失时，进行快速关断操作。 最高工作电压 80V，最大电流 15A，短 路电流 25A，输入线长 250mm，输出 线长 1200mm 。 实际用量 = 太阳能电池板总数量，即 每一块太阳能电池均需独立配置一个 RSD-S-PLC。

图片仅供参考，请以实物为准。

如有变更恕不另行通知。版本号：V1.1