



目 录

| 重 | 重要安全说明 | | | |
|---|-------------|--------|----------|----|
| 免 | 色责声明 | | | 5 |
| 1 | 产品根 | 既述 | | 6 |
| 2 | 系统区 | 如用图 | | 7 |
| 3 | 系统在 | 后局图 | | 8 |
| 4 | 系统组 | 且成 | | 10 |
| | 4.1 | 液晶显 | 示单元 | 11 |
| | | 4.1.1 | 产品外观 | 11 |
| | | 4.1.2 | 指示灯 | 12 |
| | | 4.1.3 | 按键 | 12 |
| | | 4.1.4 | 界面操作 | 13 |
| | 4.2 | 光伏模 | 块 | 22 |
| | 4.3 | 整流模 | 块 | 23 |
| | 4.4 | I/O 外访 | 2接口模块 | 23 |
| | 4.5 | 租户 | | 24 |
| | 4.6 | 配电单 | 元 | 25 |
| | | 4.6.1 | 光伏模块配电单元 | 25 |
| | | 4.6.2 | 整流模块配电部分 | 26 |
| | | 4.6.3 | 租户配电单元 | 26 |
| 5 | 技术参 | 碜数 | | 28 |
| | 5.1 | 光伏模 | 块参数 | 28 |
| | 5.2 | 整流模 | 块参数 | 29 |
| | 5.3 | 太阳能 | 混合电源系统参数 | 30 |

| 6 产品安装 | 32 |
|---------------|----|
| 6.1 安装环境 | 32 |
| 6.2 接线要求 | 32 |
| 6.3 安装步骤 | 32 |
| 7 产品操作 | 37 |
| 7.1 模块安装 | 37 |
| 7.2 产品启动 | 37 |
| 8 产品维护 | 39 |
| 8.1 日常维护 | 39 |
| 8.2 故障排除 | 39 |
| 附录一 系统原理图 | 41 |
| 附录二 系统电气图 | 42 |
| 附录三 户内机柜安装尺寸图 | 43 |
| 附录四 户外机柜安装尺寸图 | 44 |

重要安全说明

请保留本手册以备日后查用。

本手册中包含了太阳能混合能源管理系统所有的安全、安装以及操作说明。

1. 符号说明:

为了保障用户高效的使用本产品同时保证人身财产安全,手册中提供了相关信息,并用以下符号突 出强调。

在手册中遇到以下符号请认真仔细阅读相关文字。

| 符号 | 定义 |
|-----|---|
| 小提示 | 表示可参考的建议 |
| 0 | 注意 :表示在操作过程中的重要提示,未执行可能导致设备故障报警。 |
| | 警示 :表示具有潜在的危险,如果未能避免可能会导致设备损坏。 |
| 4 | 警告 :表示具有电击的危险,如果未能避免将会导致设备损坏或人员的触电/伤亡。 |
| | 高温警告 :表示具有因高温造成的危险,如果未能避免可能造成人员的烫伤。 |
| i | 在对设备进行操作前,请阅读说明书。 |

2. 重要安全警告:

| A | 整个系统的安装操作必须由专业技术人员完成!对于操作不当或超出本说明书规定的 |
|---------|---------------------------------------|
| 警告 | 使用条件导致产品损坏,本公司概不负责! |
| 4 | 交流输入和光伏组件为高压,操作过程中一定要确保接线断开,操作时,一定要注意 |
| 警告 | 安全。 |
| ▲ 警告 | 设备上电之前,一定保证接线未裸露,接线连接可靠,设备可靠接地。 |
| ▲ 警告 | 严禁在雷雨天气进行设备操作及维修。 |

3. 专业技术人员的要求:

- 经过专业的培训;
- 熟悉电气系统的相关安全规范;
- 仔细阅读本手册并掌握操作相关安全注意事项。

4. 专业技术人员可操作:

- 将设备安装到指定位置
- 进行设备的试运行
- 操作与维护设备

5. 安装前安全注意事项:

6. 机械安装安全注意事项:

| ^ | • 在安装设备之前,必须确保设备无任何电气连接。 |
|----|--|
| 4 | • 确保安装设备的散热空间,请勿将设备安装在潮湿、盐雾、腐蚀、油腻、易燃易爆 |
| 警告 | 或粉尘大量聚集等恶劣环境中。 |

7. 电气连接安全注意事项:

| | •检查所有的线路连接是否紧实,避免由于虚接而造成热量聚集发生危险。 |
|-----------|---|
| | • 设备的外壳必须与大地相连接,连接保护接地端子与大地的导线截面积不小于 4mm ² 。 |
| \wedge | • 建议在蓄电池与设备之间串联断路器,且断路器的额定电流为设备额定输入电流的 |
| ▲▲▲ 藝示 | 2 倍。 |
| | •请勿将设备与铅酸液体蓄电池安装到一个密封的空间,蓄电池会产生可燃气体,若 |
| | 连接端子产生火花,可能会引起火灾。 |
| ▲ 警告 | 市电输入和交流输出均为高压电,请勿触摸接线处,以防触电。 |

8. 设备运行安全注意事项:

| ▲ | 设备工作时,会产生大量的热量,外壳温度很高,请勿触摸,且远离受高温影响的材 |
|---------|---------------------------------------|
| 高温警告 | 料或设备。 |
| ▲ 警示 | 设备工作时,请勿打开设备壳进行操作。 |
| ▲ | 在排除影响设备安全性能的故障或断开直流输入时,必须关闭设备开关,等待液晶屏 |
| 警告 | 完全熄灭后进行操作。 |

9. 在设备内部引起电弧、火灾、爆炸等危险的操作:

- 触摸未经过绝缘处理的可能带电的线缆末端;
- 触摸可能带电的接线铜排、端子或设备内部器件;
- 功率线缆连接松动;
- 螺丝等零件不慎掉落到设备内部;
- 未经培训的非专业技术人员的不正确操作。



10. 设备停止运行注意事项:

- 首先断开市电输入以及交流输出侧断路器, 然后切断直流开关;
- 设备断开所有输入输出线缆停止工作 10 分钟后,才能触摸内部导电器件;
- 设备内部不包含维修部件,若需要任何维修服务,请联系本公司售后服务人员。



设备断电 10 分钟内触摸或打开机壳维修会发生危险。

11. 设备维护注意事项:

- 建议使用设备检测设备,确保完全不存在电压和电流;
- 在进行电气连接和维修工作时,必须张贴临时的警告标志或设置障碍,防止无关人员进入电气连接或维护区域;
- 对设备的不当维护操作可能导致人员伤害或设备损坏;
- 为了防止静电损害,建议佩戴防静电手环或避免对电路板不必要的接触。



设备上的安全标识、警告标签以及铭牌必须清晰可见且不被移除或覆盖。

12. 设备的标识符号

| 4 | 高压危险 | |
|---|-----------------------|--|
| | 大漏电电流 在接通电源之前必须先接地 | |
| 4 | 小心触电 严禁非专业人员操作 | |

13 工作环境

- 整机工作环境温度: -30℃~+60℃ (无急剧温度变化)
- 液晶屏工作环境温度: -20℃~+70℃ (无急剧温度变化)
- 存储环境温度: -30℃~+70℃ (无急剧温度变化)
- 相对湿度: ≤95% (无冷凝)
- 海拔高度: ≤3000m。

| | 严 | 禁在以下场所使用,若因使用在不合适的场所造成的损坏,本公司不承担任何责任: |
|----|---|---------------------------------------|
| | • | 严禁将设备安装在潮湿、盐雾、腐蚀、油腻、易燃易爆或粉尘大量聚集等恶劣环 |
| 1 | | 境中。 |
| 警告 | • | 严禁将设备与铅酸液体蓄电池安装到一个密封的空间,因为蓄电池会产生可燃气 |
| | | 体,若连接端子产生火花,可能会引起火灾。 |

免责声明

以下情况下造成的损坏,本公司不承担任何责任:

- 使用不当或使用在不符合工作环境的场所造成的损坏(严禁将设备安装在潮湿、盐雾、腐蚀、油 腻、易燃易爆或粉尘大量聚集等恶劣环境)。
- 实际工作中的电流、电压、功率超过设备的限定值。
- 环境温度超过限制工作温度范围造成的损坏。
- 未遵循设备标识或手册说明引起的电弧,火灾,爆炸等事故
- 擅自拆开和维修太阳能混合能源管理系统。
- 不可抗力造成的损坏。
- 运输或装卸设备时发生的损坏。

1产品概述

太阳能混合电源管理系统是一个智能电源系统,专门针对通信、电力、石油等行业设计,整个 系统模块化设计,满足不同客户的应用需求。

太阳能混合电源管理系统由 N 个光伏模块(1≤N≤6)、N 个整流模块(1≤N≤6)、4 个租户(直流输 出单元)、液晶显示单元、I/O 外设接口模块、数据采集器和配电单元等多模块组成。光伏模块、整 流模块和租户可控制太阳能光伏阵列、市电、油机发电,以及负载管理;液晶显示单元可实时监控 整个系统的运行状态。该系统通过 EPEVER RTU 通信模块,可实现云端远程监控系统运行状态。

产品主要特点:

- ◆ 模块化设计,灵活组成不同需求的电源系统
- ◆ 光伏模块采用 MPPT 最大功率点跟踪技术, 跟踪效率不小于 99.5%;
- ◆ 更宽范围的最大功率点运行电压,提高光伏组件利用率;
- ◆ 光伏模块支持无蓄电池模式,可为负载直接供电
- ◆ 整流模块交流输入具有 PFC 功能,满载功率因数≥0.99,减少对电网的不良影响
- ◆ 整流模块输入电流谐波小于 5%
- ◆ 整流模块具有较宽的电压范围(90VAC-290VAC)
- ◆ 模块内置风扇,采用强制制冷设计
- ◆ 完善的保护与告警功能
- ◆ 液晶显示单元监控整个系统的运用状态
- ◆ (可选)支持远程云端监控功能①
- ◆ 整流模块符合 YD/T731《通信用 48V 整流器》标准
- ◆ 光伏模块符合 YD/T2321《通信用变换稳压型太阳能电源控制器技术要求和试验方法》标准
- ♦ 符合 YD/T983《通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法》标准
- ◆ 安全可靠,系统设计全面符合安全标准 GB4943 和 IEC62368
- ① 如果需要远程云端监控功能,请额外选购 EPEVER RTU 通信模块。

2 系统应用图



3 系统布局图





| 名称 | 说明 |
|-----------|--|
| 光伏模块配电单元 | 光伏模块输入接口及防雷器。 |
| 光伏模块 | 每个光伏模块的额定充电电流为 50A,一个机笼最多可装 6 个光伏模块。 |
| 整流模块 | 每个整流模块的额定充电电流为 50A,一个机笼最多可装 6 个整流模块。 |
| 整流模块配电单元 | 整流模块输入接口及防雷器。 |
| 液晶显示单元 | 监控太阳能混合能源管理系统中各模块的运行状态,设置各模块相关参数, 且具有历史数据、历史告警和统计数据等查询功能。 |
| VO 外设接口模块 | 给液晶显示单元提供电源,扩展 VO 接口,可连接烟雾、风速等传感器以及 对外通信接口。 |
| | 每层 2 个租户(即直流输出单元),一共连接 4 个租户。每个租户有一个一次下电接触器(最多可控制 8 路断路器分配开关)和一个二次下电接触器(最多可控制 5 路断路器分配开关)。 |
| 租户一 ~ 租户四 | 备注:可根据具体需求选取不同数量的断路器分配开关。如本系统中租户一 ~租户三的一次下电接触器控制 8 路断路器分配开关,二次下电接触器控 制 5 路断路器分配开关。租户四的一次下电接触器控制 3 路断路器分配开 关,二次下电接触器控制 2 路断路器分配开关。 |
| 蓄电池正极接线排 | 公共正极、控制端负极 |
| 蓄电池负极接线排 | 2 个蓄电池保险(300A) |
| 地排 | 机柜的内侧面有1个地排,需可靠接地。 |
| 出线孔 | 机柜左右侧面各有2个出线孔,方便用户将线引出机柜。 |

4 系统组成

| 序号 | 名称 | 说明 |
|----|--|---|
| 1 | 液晶显示单元 | 监控太阳能混合能源管理系统各模块的运行状态,设置各模块 相关参数,且具有历史数据、历史告警和统计数据等查询功能。 |
| | 光伏模块 SC5420 Plus | |
| 2 | Provide and Provid | 1-6 个并联(数量可选),输出电流: 50A~300A 备注: 一个机笼最多安装 6 个光伏模块 SC5420 Plus。 |
| 2 | 业化增计和中央学 | 2P 断路器 1-6 个, 2P 直流防雷器 1-6 个(数量可选) |
| 3 | 兀仏侯伏龍电平儿 | 备注: 断路器和避雷器的数量根据光伏模块数量确定。 |
| 4 | 整流模块 RT543 | 1-6个并联(数量可选),输出电流: 50A~300A 备注: 一个机笼最多安装6个整流模块RT543。 |
| | 整流模块配电单元 | 1P 断路器 1-6 个(数量可选), 3P 断路器 1 个, 4P 交流防雷 |
| 5 | | 器 1 个, 1P 直流防雷器 1 个 |
| | | 备注: 断路器的数量根据整流模块数量确定。 |
| | 数据采集器 | 根据不同功能模块选择不同的数据采集器(如下所示型号), |
| 6 | 数店本朱奋 | 实现多级并联控制和数据采集管理功能。 |
| 0 | | Adapter SC:1 个 Adapter SC 最多可并联控制 12 个光伏模块 |
| | | Adapter RT: 1 个 Adapter RT 最多可并联控制 12 个整流模块 |
| | | 一共可连接4个租户,每个租户有一个一次下电接触器(最多 |
| 7 | 租户(直流输出单元) | 可控制 8 路断路器分配开关);有一个二次下电接触器(最多 |
| | | 可控制 5 路断路器分配开关)。 |
| | | 备注: 可根据需求选取不同数量的断路器分配开关。 |

| | 1/0 从设持口措力 | 给液晶显示单元提供电源,扩展 VO 接口,可连接烟雾、风速 |
|---|------------|-------------------------------|
| 0 | 10 外以按口筷状 | 等传感器以及对外通信接口。 |
| 9 | 立式机柜 | 非标机柜(其他机柜尺寸也可定制) |

4.1 液晶显示单元

4.1.1 产品外观



| 1 | LCD 显示屏 | 8 | RS232 接口 |
|---|--|------|-------------------------|
| 2 | 复位键★ | 9 | RJ45口2(对外隔离型RS485通信口) |
| 3 | 指示灯 | 10 | 通信排线(连接 I/O 模块的 MCU 主板) |
| 4 | 按键区 | (11) | SD 卡 |
| 5 | 螺丝固定孔 | (12) | 电源接口(连接 I/O 模块的 MCU 主板) |
| 6 | RJ45 口 1(内部非隔离型 RS485 通信 口,连接各 ADP) | (13) | 界面语言切换开关(中文/英文) |
| 7 | 纽扣电池(CR1220-3.3V) | | |

★ 复位键:用一个尖锐的物品伸进"复位"小孔按一下,液晶显示单元自动重启。

4.1.2 指示灯

| 指示灯 | 状态 | 说明 |
|----------|------|---|
| 由酒华三灯 | 熄灭 | 设备未上电 |
| 巴切(3日小八) | 绿色常亮 | 正常上电 |
| | 熄灭 | 设备通讯正常 |
| 故障指示灯 | 黄色常亮 | 设备通讯故障,请检查各模块通讯是否 正常。故障清除后,黄色指示灯熄灭。 |
| | 熄灭 | 无故障 |
| 报警指示灯 | 红色常亮 | 系统故障如模块欠压等,根据液晶显示 单元提示的具体故障信息进行排查。故 障清除后,红色指示灯熄灭。 |

备注: 若使能声光报警, 故障指示灯和报警指示灯常亮时会伴随报警声。使能声光报警的设置方法 参考液晶显示单元用户手册的介绍。

4.1.3 按键



| 按键 | 操作 | 说明 |
|---|----|---|
| [1][2][3][4][5] [6][7][8][9][0] [•] | 短按 | 数字键盘区,用于输入具体参数值。 注: [·] 表示小数点。 |
| [空格] | 短按 | 当参数为下拉列表框形式,按[空格]键打开下拉框选项。 |
| [上查看] [下查看] [左查看] [右查看] | 短按 | 在数据选择界面(如历史数据、历史告警、数据统计界面),按[上查看]/[下查看]/[左查看]/[右查看]键移动光标到指定数据位置。 当参数为下拉列表框形式,按[上查看]/[下查看]选择下 |

| | | 拉框的指定参数。 |
|------------|----|---|
| [删除] | 短按 | 修改参数时,按[删除]键清除上一位数据。 |
| [上一项][下一项] | 短按 | 在主界面,按[上一项]/[下一项]键选择主菜单或实时显示区内各单元。 在单元选择界面,按[上一项]/[下一项]键选择单元。 在参数设置或数据统计界面,按[上一项]/[下一项]键选择指定参数。 |
| [确认] | 短按 | 在主界面或单元选择界面,按[确认]键确认并进入下层页面。 在参数设置界面,按[确认]键确认修改。 |

4.1.4 界面操作

4.1.4.1 初始化界面

液晶显示单元上电开机后,进入如下初始化界面。

| 是 | 是否要同步系统控制参数数据? | |
|---------------------------------------|----------------|--|
| | 0% | |
| ····································· | | |
| | | |
| | | |

按[上一项]/[下一项]键将光标移动到"是",按[确认]键确认,设备将表头的默认参数同步 到系统各数据采集器;选择"否",数据不同步,直接进入如下主界面。 **备注:**

1. 首次安装或更换任一模块的 ADP 后要按"是"同步数据。

2. 在初始化界面,若不进行任何选择,5分钟后自动进入主界面。

4.1.4.2 主界面



| 序号 | 名称 | 按键操作 |
|----|-------|--|
| 1 | 主菜单 | 按[上一项]/[下一项]键上下选择"电源系统、控制参数、系统 设置、历史数据、历史告警、统计数据、实时告警"七大功能菜单, 按[确认]键进入对应界面进行实时监控、设置参数及告警信息等。 |
| 2 | 实时显示区 | 按[上一项]/[下一项]键依次移动光标到"交流配电、直流配电、 油机配电、光伏单元、整流单元、风力单元、I/O外设接口、逆变单 元、直流负载单元"的名称上,按[确认]键查看对应模块的实时 参数。 |
| 3 | 信息总览栏 | 查看当前系统的总发电量、总用电量、总故障数和本机时间。 |

4.1.4.3 电源系统



在主界面,按[上一项]/[下一项]键选择"电源系统",并按[确认]键进入各单元的选择界面。

| | 电源系统 | |
|------|----------|------|
| 光伏单元 | 直流负载单元 | 直流配电 |
| 整流单元 | I/O 外设单元 | 油机配电 |
| 风力单元 | 蓄电池 | |
| 逆变单元 | 交流配电 | |
| | | |
| | | 返回 |
| | | |

在"电源系统"的单元选择界面,按[上一项]/[下一项]键选择单元,按[确认]键进入指定单元的实时显示界面。

可查看光伏单元、整流单元、风力单元、逆变单元、直流负载单元、I/O 外设单元、蓄电池、交流 配电、直流配电、油机配电的实时数据,方便用户监测系统运行状态。

有关电源系统的详细介绍,请参考液晶显示单元用户手册的相关内容。

4.1.4.4 控制参数

通过控制参数菜单,设置系统各单元模块的控制参数及报警参数。所有控制参数要按照正确的逻辑 和参数范围进行设置,如果设置不正确表头会提示参数设置错误,数据不能下发。



在主界面,按[上一项]/[下一项]键选择"控制参数",按[确认]键进入密码输入界面。

| | 密码验证 | | |
|--------|--------|----|--|
| | | | |
| i i | 情输入密码: | | |
| | | | |
| | 确定 | 返回 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

在密码输入界面,光标在密码输入框闪烁(默认状态,若光标不在密码输入框,可按[上一项]/ [下一项]键将光标移动至密码输入框)。按数字键盘,输入密码(**若输入错误,可按[删除]键** 逐位清除当前密码)。

密码输入完成后,按[上一项]/[下一项]键移动光标到"确定"按钮,按[确认]键进入单元选 择界面。

备注:每次进入"控制参数"界面,均需要输入密码。系统默认密码为 102206,可在系统设置菜单修 改新密码。

| | ł | 空制参数 | |
|-----|------|----------|--|
| | | | |
| | 光伏单元 | 直流负载单元 | |
| | 整流单元 | I/O 外设单元 | |
| l (| 风力单元 | 蓄电池 | |
| | 逆变单元 | 配电 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

在"控制参数"的单元选择界面,按[上一项]/[下一项]键选择系统单元,按[确认]键进入指 定单元的参数设置界面。用户可根据实际情况设置各单元模块的工作参数及报警参数。 有关控制参数的详细介绍,请参考液晶显示单元用户手册的相关内容。

4.1.4.5 系统设置



在主界面,按[上一项]/[下一项]键选择"系统设置",按[确认]键进入系统设置界面。



在系统设置界面,按[上一项]/[下一项]键选择"本机设置、密码修改、或者时间设置",按[确 认]键进入对应设置界面。

用户可设置设备地址、波特率、BMS 通讯协议号、系统时间、参数密码等参数。

有关系统设置的详细介绍,请参考液晶显示单元用户手册的相关内容。

4.1.4.6 历史数据



在主界面,按[上一项]/[下一项]键选择"历史数据",按[确认]键进入单元选择界面。

| | 历史数据 | |
|--------|--------|---------|
| 交流配电单元 | 风力单元 | 逆变单元 |
| 光伏单元 | 直流配电单元 | 环境 |
| 整流单元 | 直流负载单元 | DC/DC单元 |
| | | |
| | | |
| | | 逐回 |

在"历史数据"的单元选择界面,按[上一项]/[下一项]键选择系统单元,按[确认]键进入指 定单元的历史数据界面。

有关历史数据的详细介绍,请参考液晶显示单元用户手册的相关内容。

光伏单元 电源系统 控制参数 面纣 系统设置 直流负载单元 整流单元 历史数据 10.50 A • 10.50 A 0.00 0.53 44 0.53 历史告警 风力单元 交流配由 统计数据 0.0 A 49.40 V 0.0 A 4.44 直流配电 实时告警 0.00 kW -0.53 kW 正常 油机配电 蓄电池 13.39 7.07

4.1.4.7 历史告警

在主界面,按[上一项]/[下一项]键选择"历史告警",按[确认]键进入单元选择界面。



在"历史告警"的单元选择界面,按[上一项]/[下一项]键选择系统单元,按[确认]键进入指 定单元的历史告警界面。

有关历史告警的详细介绍,请参考液晶显示单元用户手册的相关内容。

4.1.4.8 统计数据

统计指定时间内系统各模块的累计用电量、累计发电量、累计工作时间、系统最高电压、系统最低 电压、负载最大功率、负载平均功率、最高温度、平均温度、辐照强度、低空风速、高空风速等参数。具体支持统计的参数,可参考"汇能精电-主控模块上位通信协议"。



在主界面,按[上一项]/[下一项]键选择"统计数据",按[确认]键进入统计数据界面。

| 统计数 | 据 | | | | | |
|-----|-----|-------|----|----------|----|--|
| 索引: | 总 | | 序号 | 内容 | 数值 | |
| | | | 1 | 记录时间 | | |
| | 0 🔻 | | 2 | 负载累计用电量 | | |
| | | | 3 | 负载累计工作时间 | | |
| | 0 🗸 | 7/24 | 4 | 市电累计用电量 | | |
| | | | 5 | 市电累计工作时间 | | |
| | 0 🔻 | 0/31 | 6 | 油机累计发电量 | | |
| | | | 7 | 油机累计工作时间 | | |
| | 0 | 0/120 | 8 | 光伏累计发电量 | | |
| | | | 9 | 光伏累计工作时间 | | |
| | 查询 | 返回 | 10 | 风力累计发电量 | | |
| | | | n | 风力累计工作时间 | | |
| 提示: | | | | | | |

在统计数据界面,按[上一项]/[下一项]键移动光标到参数"索引"位置,按[空格]打开下拉 列表框,按[上查看]/[下查看]键选择"总、小时、日、月"统计数据。

注意:当"索引"下拉列表框的参数(总、小时、日、月)选定后,按[上一项]/[下一项]键 光标只能跳转到对应的参数位置。

• 统计总累计数据

当"索引"选择"总",按[上一项]/[下一项]键光标自动跳转到参数"总"下拉列表框(只有"0"可选),查询控制器自上次复位以来的统计值。

| 统计数据 | | | | | |
|------|-----|-------|----|----------|---------------------|
| | ė | • | 序号 | 内容 | 数值 |
| | | | 1 | 记录时间 | 2021.06.01 11:16:34 |
| | 0 🔽 | | 2 | 负载累计用电量 | 7.21 |
| | | | 3 | 负载累计工作时间 | 13h 45m 00s |
| | 0 🗸 | 7/24 | 4 | 市电累计用电量 | 0.00 |
| | | | 5 | 市电聚计工作时间 | 00h 00m 00s |
| | 0 🔽 | 0/31 | 6 | 油机累计发电量 | 0.00 |
| | | | 7 | 油机累计工作时间 | 00h 00m 00s |
| | 0 🔻 | 0/120 | 8 | 光伏累计发电量 | 13.39 |
| | | | 9 | 光伏累计工作时间 | 38h 07m 08s |
| | 查询 | 返回 | 10 | 风力累计发电量 | 0.00 |
| | | | 11 | 风力累计工作时间 | 00h 00m 00s |
| 提示: | | | | | |

• 统计每小时数据

当"索引"选择"小时",按[上一项]/[下一项]键光标自动跳转到参数"小时"下拉列表框(可选 0~24),0表示查询上一整点起到当前时间的统计值;1~24表示查询上一整点起往前推 1~24小时的统计值。举例如下:

假设当前是 15:30,则上一整点为 15:00。若"小时"下拉列表框选择"1",则查询上一整点前 1 小时的统计值,即 14:00-15:00 的数据。若"小时"下拉列表框选择"3",则查询的是 15:00 往前 推 3 小时,即 12:00-13:00 的数据。

| 7/24 | 序号 1 2 3 4 | 内容 记录时间 负载家计用电量 负载家计工作时间 市电家计用电量 | 8(1) 2021.05.01 11:16.34 7.21 13h 45m 00s 0.00 |
|----------|------------------------|---|---|
| 7/24 | 1 2 3 4 | 记录时间 负载果计用电量 负载果计工作时间 市电果计用电量 | 2021.06.01 11.16.34 7.21 13h 45m 00s 0.00 |
| 7/24 | 2 3 4 | 负载累计用电量 负载累计工作时间 市电累计用电量 | 7.21 13h 45m 00s 0.00 |
| 7/24 | 3 | 负载累计工作时间 市电累计用电量 | 13h 45m 00s 0.00 |
| 7/24 | 4 | 市电累计用电量 | 0.00 |
| | | | 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. |
| . (PD-2) | 5 | 市电累计工作时间 | 00h 00m 00s |
| 0/31 | 6 | 油机累计发电量 | 0.00 |
| | 7 | 油机累计工作时间 | 00h 00m 00s |
| 0/120 | 8 | 光伏累计发电量 | 13.39 |
| | 9 | 光伏累计工作时间 | 38h 07m 08s |
| 返回 | 10 | 风力累计发电量 | 0.00 |
| | 11 | 风力累计工作时间 | 00h 00m 00s |
| | 0/120 | 7 8 9 返回 10 11 | 7 通机累计工作时间 0/120 8 光伏累计工作时间 9 光伏累计工作时间 返回 10 风力累计工作时间 11 风力累计工作时间 |

备注:按"小时"查询的每条记录表示一小时的统计值,小时数据不跨天(超过当天 23:59,"小时" 下的数据会清零,同时"日"下新增一条数据)。

• 统计每日数据

当"索引"选择"日",按[上一项]/[下一项]键光标自动跳转到参数"日"下拉列表框(可选 0~31), 0表示查询<u>当天零点</u>起到当前时间的统计值;1~31表示查询<u>当天零点</u>起往前推 1~31天的日统计值。 举例如下:

假设当前时间为3月21日09:00,如果"日"下拉列表框选择"5",表示查询3月21日零点起

往前推5天,即3月16日一整天的数据。

| 统计数 | 拥 | | | | | |
|-----|----------|-------|----|----------|----|--|
| | 日] | • | 序号 | 内容 | 数值 | |
| | | | 1 | 记录时间 | | |
| | 0 🔻 | | 2 | 负载累计用电量 | | |
| | | | 3 | 负载累计工作时间 | | |
| | 0 🗸 | 7/24 | 4 | 市电累计用电量 | | |
| | | | 5 | 市电聚计工作时间 | | |
| | 0 🔽 | 0/31 | 6 | 油机累计发电量 | | |
| | | | 7 | 油机累计工作时间 | | |
| | 0 🔻 | 0/120 | 8 | 光伏累计发电量 | | |
| | | | 9 | 光伏累计工作时间 | | |
| | 查询 | 返回 | 10 | 风力累计发电量 | | |
| | | | 11 | 风力累计工作时间 | | |
| 提示: | 无此记录 | £ | | | | |
| | Juli Kas | | | | | |

备注:按"日"查询的每条记录表示一整天的数据,即当天 00:00 到 23:59 的数据。按"日"查询 的数据不跨月(超过当月最后一天的 23:59,"日"下的数据会清零,同时"月"下新增一条数据)。

• 统计每月数据

当"索引"选择"月",按[上一项]/[下一项]键光标自动跳转到参数"月"下拉列表框(可选 0~120), 0表示查询<u>当月1日零点</u>起到当前时间的统计值;1~120表示查询<u>当月1日零点</u>起往前推1~120个 月的月统计值。举例如下:

假设当前时间为 2022 年 3 月 21 日,如果"月"下拉列表框选择"4",表示查询 2022 年 3 月 1 日 零点起往前推 4 个月,即 2021 年 11 月 1 日整个月的数据。

| 月 | | 序号 | 内容 | 数值 |
|-----|-------|----|----------|----|
| | | 1 | 记录时间 | |
| 0 🔻 | | 2 | 负载累计用电量 | |
| | | 3 | 负载累计工作时间 | |
| 0 🔻 | 7/24 | 4 | 市电累计用电量 | |
| | | 5 | 市电累计工作时间 | |
| 0 🔻 | 0/31 | 6 | 油机累计发电量 | |
| | | 7 | 油机累计工作时间 | |
| 0 🔻 | 0/120 | 8 | 光伏累计发电量 | |
| | | 9 | 光伏累计工作时间 | |
| 查询 | 返回 | 10 | 风力累计发电量 | |
| | | 11 | 风力累计工作时间 | |

备注:按"月"查询的每条记录表示一个月的统计值,即当月1日00:00到当月最后一天23:59的 数据。按"月"查询的数据可跨月,系统最多支持120个月的统计值。

有关统计数据的详细介绍,请参考液晶显示单元用户手册的相关内容。

4.1.4.9 实时告警

| | | 太阳自 | 能混合电源系统 | |
|------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| 电源系统 | 光伏阵列 | 光伏单元 | 1/O 外设接口 | 送交単元 送交単元 6 0.00 V 交流負載 C 0.00 V |
| 控制参数 | | 0.00 kW | | ■ Linverter |
| 系统设置 | 市电/油机 | 密线 整流单元 | | 直流负载单元 |
| 历史数据 | A/B/C: 235.63V | - 0.0 A | 管理单元 离线 ^{10.50} | |
| 历史告警 | 235.27V 236.08V | 高线 | 0.53 | kW 0.53 kW |
| 统计数据 | 风力机 | 风力单元 | | 時代 交流配电 49.40 V 51 % |
| 实时告警 | 17 - | - 0.00 kW 未安装 | 0.00 kW 蓄电池 | -10.5 A 4.44 ℃ 直流創电 -0.53 kW 正常 油机配电 |
| 总发电量(kWh): | 13.39 | 息用电量(kWh): | 7.07 | 数: 14 时间: 2022.03.07 11:00:32 |

在主界面,按[上一项]/[下一项]键选择"实时告警",按[确认]键进入实时告警界面。

| 实时告警 | | | |
|---------|--------------|----------------|--|
| 序号 1 | 告警单元 直流配电 | 告警类型 直流电压过低 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | ja ja | |

在实时告警界面,显示告警单元和告警类型。用户可根据实时告警信息排查对应模块的故障。按[上 一项]/[下一项]键移动光标到"返回"按钮,按[确认]键返回到上一级页面。

4.2 光伏模块



太阳能混合电源管理系统的一个机笼最多可装 6 个光伏模块(SC5420 Plus),一个 Adapter SC 数据采集器可实现 6 个光伏模块的并联。如果光伏模块的数量小于 6,其他位置可用空盖板补充。

0 注意

安装前请核对光伏模块的 ID 号是否已设置正确。

4.3 整流模块



太阳能混合电源管理系统最多可装 6 个整流模块(RT543),一个 Adapter RT 数据采集器可实现 6 个整流模块的并联。如果整流模块的数量小于 6,其他可以用空盖板补充。



安装前请核对整流模块的 ID 号是否已设置正确。

4.4 I/O 外设接口模块

VO 外设接口模块为液晶显示单元提供电源,扩展 VO 接口,可连接烟雾、风速等传感器及对外通信接口。具体接口如下:



JB6

| 端子序号 | 功能 | 端子序号 | 功能 |
|---|------------|--------|-------------|
| .IB1 | 预留 | .IB6 | 水浸开关量信号输入接口 |
| (环境传 感器供电 接口) | 风速传感器供电接口 | (告警输入 | 烟雾开关量信号输入接口 |
| | 光照传感器供电接口 | 信号(开关 | 门禁开关量信号输入接口 |
| | 温湿度传感器供电接口 | 里/按口// | 红外开关量信号输入接口 |

| IDO | 预留 | | 玻璃开关量信号输入接口 |
|--------------|------------------------|-------|-------------------|
| (环境传 | 风速传感器信号接口 | | 油机开关量信号输入接口 |
| 感器信号 | 光照传感器信号接口 | JB7 | 告警信号输出接口 1~4 |
| 按口) | 温湿度传感器信号接口 | JB9 | BMS LINK 接口(RJ45) |
| JP1 | RS232 通讯接口 | JP2 | +12V 供电接口 |
| (电信动环 接口) | 数据地 | (云平台接 | RS485 通讯接口 |
| JB10 | 机柜风扇供电接口(12 V) | Ц) | 电源地 |

4.5 租户

本太阳能混合电源管理系统配置 4 个租户单元,由一块直流负载控制板、一次下电接触器 (100A 常闭触点)、二次下电接触器 (400A 常闭触点)、霍尔传感器 (200A) 和若干空开组成。



● 直流负载控制板正面图

| 序号 | 接口 | 说明 |
|----|------------------------------|--|
| 1 | RJ45 接口 | 对外通讯口,两个 RJ45 接口内部电路已并联,输出 5\//200mA。 |
| 2 | 租户 1~租户 2 的一次下电、二次下 电检测接口 | L1-1: 租户 1 的一次下电检测接口; L1-2: 租户 1 的二次下电检测接口; L2-1: 租户 2 的一次下电检测接口; L2-2: 租户 2 的二次下电检测接口。 |
| 3 | 租户 3~租户 4 的一次下电、二次下 电检测接口 | L3-1: 租户3的一次下电检测接口; L3-2: 租户3的二次下电检测接口; L4-1: 租户4的一次下电检测接口; L4-2: 租户4的二次下电检测接口。 |
| 4 | 租户 1~租户 4 的一次下电、二次下 电控制接口 | 控制租户 1~租户 4 一次下电、二次下电接触器的 开关。 |

| | | U-1, U-2, U-3, U-4: 租户 1~租户 4 的一次下电控制接口。 L-1, L-2, L-3, L-4: 租户 1~租户 4 的二次下电控制接口。 |
|---|-----------|---|
| 5 | 霍尔传感器连接接口 | 连接霍尔传感器 1~4,对四个租户的电流分别进行 采样。每个霍尔传感器的接口从左至右分别对应 +13V、 -13V、M1(或 M2, M3, M4)、GND。 |
| 6 | 蓄电池输入接口 | 工作范围: 18~62V 静态功耗(即接触器常闭时): 48V/13.9mA 开接触器功耗(即接触器由常闭变成常开): 48V/417mA。 |

4.6 配电单元

4.6.1 光伏模块配电单元



光伏模块的输入为低压独立输入,禁止光伏输入并联。



| 序号 | 丝印 | 规格 | | 用途 | |
|----|--------|-------------------|-----|----------------|--|
| 4 | 光伏输入 1 | 断路器 63A2P | 1个 | 光伏模块 1 正负极输入接口 | |
| I | 光伏防雷 1 | 2P 防雷器 20KA/0.8KV | 1个 | 光伏防雷 1 输入接口 | |
| 2 | 光伏输入 2 | 断路器 63A2P | 1 个 | 光伏模块 2 正负极输入接口 | |
| Z | 光伏防雷 2 | 2P 防雷器 20KA/0.8KV | 1个 | 光伏防雷 2 输入接口 | |
| 3 | 光伏输入3 | 断路器 63A2P | 1个 | 光伏模块 3 正负极输入接口 | |
| | 光伏防雷3 | 2P 防雷器 20KA/0.8KV | 1个 | 光伏防雷 3 输入接口 | |
| 4 | 光伏输入 4 | 断路器 63A2P | 1 个 | 光伏模块 4 正负极输入接口 | |
| | 光伏防雷 4 | 2P 防雷器 20KA/0.8KV | 1 个 | 光伏防雷 4 输入接口 | |
| 5 | 光伏输入 5 | 断路器 63A2P | 1 个 | 光伏模块 5 正负极输入接口 | |

| | 光伏防雷 5 | 2P 防雷器 20KA/0.8KV | 1 个 | 光伏防雷 5 输入接口 |
|---|--------|-------------------|-----|----------------|
| C | 光伏输入 6 | 断路器 63A2P | 1 个 | 光伏模块 6 正负极输入接口 |
| 6 | 光伏防雷 6 | 2P 防雷器 20KA/0.8KV | 1 个 | 光伏防雷 6 输入接口 |

4.6.2 整流模块配电部分



| 序号 | 丝印 | 规格 | | 用途 |
|----|------------|-------------------|-----|----------|
| 1 | 整流模块开关 1-6 | 1P 断路器 AC230V/20A | 6 个 | 整流模块输入空开 |
| 2 | 交流输入 | 3P 断路器 AC400V/32A | 1 个 | 交流输入L |
| 3 | Ν | 连接端子 600V/101A | 1 个 | 交流输入N |
| 4 | 交流避雷 | 4P 防雷器 20KA/1.8KV | 1 个 | 交流输入防雷 |
| 5 | 直流避雷 | 1P 防雷器 20KA/0.5KV | 1 个 | 直流输出防雷 |

4.6.3 租户配电单元

• 租户 1,租户 2



| 分类 | 丝印 | 规格 | 用途 |
|------|-----------------|--|--------|
| | 一次下电 CB1 (1-8) | 63A/125V/1P 2个 32A/125V/1P 3个 | |
| 租户 1 | 二次下电 CB1 (9-13) | 16A/125V/1P 3个 32A/125V/1P 2个 10A/125V/1P 3个 | 负载输出开关 |

| | | 63A/125V/1P 2个 | |
|-------------|-----------------|-----------------|--------|
| 租户 2 | 一次下电 CB2 (1-8) | 32A/125V/1P 3 个 | |
| | | 16A/125V/1P 3 个 | 负载输出开关 |
| | 一次下由 CP2 (0.42) | 32A/125V/1P 2个 | |
| | 仈下电 CB2 (9-13) | 10A/125V/1P 3 个 | |

• 租户 3, 租户 4



| 分类 | 丝印 | 规格 | 用途 |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | 63A/125V/1P 2 个 | |
| | 一次下电 CB3 (1-8) | 32A/125V/1P 3 个 | |
| 租户 3 | | 16A/125V/1P 3 个 | 负载输出开关 |
| | 二次下电 CB3 (9-13) | 32A/125V/1P 2个 | |
| | | 10A/125V/1P 3 个 | |
| 租白⊿ | 一次下电 CB4 (1-3) | 32A/125V/1P 3 个 | 布 裁检山王王 |
| 介出ノ [¬] 4 | 二次下电 CB4 (4-5) | 10A/125V/1P 2个 | 贝轼删山月天 |

5 技术参数

5.1 光伏模块参数

| 产品型号 SC5420 Plus | | |
|------------------|-------------------------------|--|
| 电气参数 | | |
| 系统额定电压 | 48VDC | |
| 蓄电池输入工作电压范围 | 15V~63V | |
| 蓄电池类型 | 免维护 (默认) | |
| 蓄电池保险 | 105A/60V | |
| 额定充电电流 | 50A | |
| 额定充电功率 | 2880W/48V | |
| PV输入工作电压范围 | 68V~160V | |
| 最大功率点工作电压范围 | (蓄电池电压+2V)~132V ^① | |
| 最大输入功率 | 3000W | |
| MPPT跟踪精度 | ≥99.9% | |
| 转换效率 | ≥96.0% (一级能效) | |
| 纹波电压 | ≤100mVp-p | |
| 温度补偿系数 | -3mV/℃/2V (默认) | |
| 稳压精度 | ≤±0.6% | |
| 静态损耗 | ≤5.1W | |
| 电话衡重杂音电压 | ≤1mV | |
| 软启动时间 | 85 | |
| 接地类型 | 共正极 | |
| 通讯方式 | RS485/CAN | |
| 冷却方式 | 温控风扇冷却,自动调速 | |
| 保护功能 | 输出过压、过流、欠压、短路和过热保护、反接保护 | |
| 电磁兼容性 | | |
| 传导 | 符合 YD/T731、YG/T983 | |
| 辐射 | 符合 YD/T731、YG/T983 | |
| 抗干扰 | 符合 YD/T731、YG/T983、IEC61000-4 | |
| 安全 | 符合 GB4943、IEC60950 | |
| 绝缘特性 | 输入、输出对地,500VDC,绝缘电阻>2MΩ | |
| 抗电强度 | 输入对地:2KVAC,10mA/min | |

| | 输出对地:2KVAC,10mA/min | |
|-------------|---------------------------------------|--|
| 环境参数 | | |
| 工作温度范围 | -30℃~+60℃ (50℃以上需要降容使用 ^②) | |
| 存储温度范围 | -40°C∼+70°C | |
| 相对湿度 | ≪95% (无凝露) | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 海拔 | ≪6000m (4000m 以上降额使用 ^③) | |
| 机械参数 | | |
| 外形尺寸(长x宽x高) | 84mm x 314.5mm x 122mm | |
| 净重 | 3.3Kg | |

① 在最低温度环境条件下,最大PV开路电压不能大于160V;在常温环境下,光伏阵列的选择和配置见 *SC5420 P1us说明书*。

② 温度降容曲线:

③ 海拔降容曲线:





5.2 整流模块参数

| 产品型号 | RT543 |
|--------|--------------------------|
| 市电输入 | |
| 额定电压 | 220VAC |
| 工作电压范围 | 90~290VAC |
| 充电电流 | ≤18A |
| 输入频率 | 45Hz~65Hz |
| 保护 | 输入过压、过流、欠压、短路和过热保护 |
| 直流输出 | |
| 电压范围 | 43.2~57.6VDC(默认 53.5VDC) |
| 电流 | 50A@57.6V |
| 最大输出功率 | 2880W |
| 稳压精度 | $\leqslant \pm 0.6\%$ |
| 其他参数 | |

| 最大效率 | ≥95% |
|-----------------|---|
| 纹波电压 | ≤200mVp-p |
| 负载效应(负载调整率) | ≤±0.5% |
| 负载效应恢复时间(动态响应) | ≪200us |
| 源效应(电网调整率) | ≪0.1% |
| 软启时间 | ≥3s |
| 电磁兼容性 | |
| 传导 | 符合 YD/T731 |
| 辐射 | 符合 YD/T731 |
| 抗干扰 | 符合 YD/T731 |
| 安全 | 符合 YD/T731 |
| 绝缘特性 | 输入、输出对地 500VAC 绝缘电阻>2MΩ |
| 抗电强度 | 输入对地 1.5KVAC 30mA/min 输入对输出 3.0KVAC 30mA/min 输出对地 500VDC 30mA/min |
| 环境参数 | |
| 工作温度范围 | -30~+70℃(45℃以上降容使用) |
| 存储温度范围 | -30∼+70°C |
| 相对湿度 | ≪95%(无凝露) |
| 海拔 | ≪3000m |
| 防护等级 | IP20 |
| 机械参数 | |
| 外形尺寸(长 x 宽 x 高) | 316.4mm x 84mm x 122mm |
| 净重 | 2.7kg |

5.3 太阳能混合电源系统参数

| 系统信息 | | | | | |
|-----------|-------------------------|--|--|--|--|
| 额定输出电压 | 48VDC | | | | |
| 最大输出电流 | 300A (仅光伏模块) | | | | |
| 太阳能模块 | | | | | |
| 太阳能配置 | 可配置 1~6 个光伏模块 (50~300A) | | | | |
| 太阳能输入容量 | 每个光伏模块可管理 2880W 的光伏阵列 | | | | |
| 太阳能最大开路电压 | 160V | | | | |
| 太阳能输入分路 | 6 路单独输入 | | | | |

| 整流部分 | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|
| 整流配置 | 可配置 1~6 个整流模块(50~300A) | | | |
| 交流输入 | 三相 5 线制输入,单个模块最大输入容量 220VAC/18A | | | |
| 整流器输入分路 | 6 路单独输入 | | | |
| 自动控制功能 | | | | |
| 保护功能 | 过压、过流、欠压、短路、过温、防反充,蓄电池反接 备注:过流、欠压、过温具有自动恢复功能;蓄电池反接会烧坏保险。 | | | |
| 自动电池充电功能 | 浮充+均充,参数可修改; 光伏模块自动记录电池的充放电情况,智能转换均充或浮充模式 | | | |
| | 光伏模块监控电池温度,系统的充电电压可按 -3mV/cell/℃(可修改) | | | |
| 自动温度补偿功能 | 自动调节。电池温度越高,充电电压越低;电池温度越低,充电电压 越高。 | | | |
| 液晶显示单元 | 监控太阳能混合能源管理系统中各模块的运行状态,设置各模块相关 参数,且具有历史数据、历史告警和统计数据等查询功能。 | | | |
| VO 外设接口模块 | 给液晶显示单元提供电源,扩展 I/O 接口。可连接烟雾、风速等传感器以及对外通信接口 | | | |
| 其他参数 | | | | |
| 系统防雷 | 每路输入端:防雷器模块,最大放电电流40KA 直流输出端: 浪涌吸收器,最大放电电流40KA | | | |
| 整机工作温度范围 | −30°C~+60°C | | | |
| 液晶屏工作温度范围 | −20°C~+70°C | | | |
| 海拔 | ≪3000m | | | |
| 直流配电回路压降 | ≪500mV | | | |
| 噪声 | ≪60dB(A) | | | |
| 防护等级 | 户内机柜: IP20 户外机柜: IP55 | | | |
| 外形尺寸(长 x 宽 x 高) | 户内机柜: 600mm x 600mm x 1950mm | | | |
| | 户外机柜: 600mm x 680mm x 1760mm | | | |
| 安装尺寸(长x宽) | 450mm x 450mm | | | |
| 安装孔大小 | Φ15mm | | | |

6产品安装

6.1 安装环境

| 接地系统要求 | 接地系统必须安全可靠,如果接地系统连接不标准,很容易造成电源系统控制部分的故障或损坏。因此要特别注意接地系统的设计,要保证设备接地正确。 |
|--------|--|
| 环境温度 | −20°C~+60°C |
| 环境清洁度 | 系统周边应保持清洁卫生,避免过多的灰尘进入系统内部 |

6.1.1 接线要求

- 连接线采用下进下出的接线方式,所有交流和直流的连接线从机柜的底部进出。
- 在对产品的输入输出接线时,一定确保交流线和直流线分开,不要混合走线,减少热量的产生。
- 输入输出的连接线尽量沿着两边的横梁走线,请勿遮挡任何需要操作的器件。
- 接线时,建议使用软线,线径根据实际情况选择。

6.2 安装步骤

步骤1: 固定机柜

确定机柜的放置位置后,用4个M10的地脚螺丝将机箱的底部安装固定好。









| <u>步骤5:连接市</u> | <u>`电</u> | , |
|----------------|------------------|---|
| 一日代 | 颜色: 黄色、绿色、红色 | |
| 二相线 | 推荐线径: 4mm²/11AWG | |
| 電機 | 颜色: 蓝色 | |
| 令纹 | 推荐线径: 4mm²/11AWG | |
| | <image/> | |

步骤6: 连接负载

将负载的负极连接到租户1~租户4的接口端子上(**重要的负载建议接到二次下电的接口端子**)。 每个接口端子连接的空开规格不同,详见章节<u>4.6.3 租户配电单元</u>的介绍,请根据实际连接的 负载规格选择合适的租户接口端子。

负载的正极连接到章节<u>3 系统布局图</u>中多个M6接线孔的位置。



(可选)步骤7: 连接VO模块

将传感器连接到I/O模块对应的接口端子。I/O模块各接口功能详见4.4 I/O外设接口模块的介绍。 传感器连接之前需将传感器的ID设置为如下编号,传感器ID的设置方法参考传感器说明书。

| 传感器 ID | 温湿度 传感器 | 烟感 传感器 | 红外 传感器 | 水浸 传感器 | 光照度 传感器 | 风速 传感器 | 电表 | ATS |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----|-----|
| 默认 | 1(室内放置) | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 32 | 34 |
| 备用 | 2(室外放置) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 33 | 35 |

7 产品操作

7.1 模块安装

1. 从包装箱中取出光伏模块、整流模块,检查是否有运输损坏;

- 2. 检查模块插头的插针是否有松动和受压;
- 3. 检查如发现模块受潮有水汽,应将模块风干后再装入机架内;

4. 将光伏模块和整流模块分别推入各自模块指定位置;

备注: 安装前请确认光伏模块、整流模块的 ID 编号已设置正确。



5. 模块装入机架时,务必将模块推到位,实现可靠连接。

6. 模块装好后, 拧紧松不脱螺丝固定模块。

7.2 产品启动

1. 检查系统内的所有接线(输入/输出线、系统接地和保护地线、信号线等)是否连接正确、牢靠;

- 2. 检查所有模块是否正确安装到位;
- 3. 蓄电池断路器和系统其他断路器均处于断开状态;
- 4. 测量各电压是否在正常工作范围(包含蓄电池开路电压、太阳能电池板开路电压、交流输入电压);
- 5. 闭合蓄电池断路器,接通蓄电池将系统上电,液晶显示单元开始工作。如下图:



- 6. 待液晶显示单元正常显示后,逐一闭合太阳能光伏阵列的断路器,确认光伏模块正常工作。液晶显示单元显示光伏模块的相关参数。
- 先闭合交流输入断路器,再逐一开启整流模块,确认整流模块正常工作。液晶显示单元显示整流 模块的相关参数。
- 8. 检查液晶显示单元的检测状况,监控电源系统正常工作。

8产品维护

8.1 日常维护

| 日常维护 | 维护原因 |
|-----------------------|---|
| 定期检测电压值并检查各模块风扇和整机风扇 | 随着温度或通信电源电网瞬间冲击等因素的影响,会造成输入电压偏差。风扇正常工作可有效 |
| 是否能正常工作(通常半年一次)。 | 延长设备的使用寿命。 |
| 定期检查机架上的直流接线有无松动,接线头有 | 电线接头在使用过程中,可能会由于发热等原因 |
| 无烧黄、烧焦现象。 | 引起松动;定期检查可消除安全隐患。 |
| 定期清理维护户外机柜的防尘网; | 大量的灰尘聚积在设备内加上潮湿的空气,易形 |
| 对无空调环境的机房,定期打扫卫生。 | 成高静电及放电环境,对器件造成损坏。 |

8.2 故障排除

注意事项:当出现故障时,要及时详细记录故障现象便于检修人员进行检修。

|--|

| 现象 | 故障排除 |
|---|---|
| 液晶显示单元不亮或闪屏 太阳光充足,光伏阵列输入 正常,光伏模块故障指示灯 异常 | 1. 检测系统电压是否正常; 2. 检查液晶显示单元的电源输入端子是否松动; 3. 如果系统电压正常且液晶显示单元的电源未松动,有可能液晶 |
| | 显示单元损坏,请联系售后服务人员进行更换。 |
| | 检查太阳能光伏阵列对应的断路器是否闭合; 若断路器处于闭合状态,光伏模块可能损坏,需要更换处理。 |
| 有交流输入,部分或全部整 流模块不能正常工作 | 检查系统电压是否正常。若系统电压正常,则整流器处于休眠状态, 此可能为正常现象。 1. 将没有输出的整流器拔离系统,待拔出的整流器告警灯熄灭之 后再插回去,整流器应正常工作并输出。 2. 若整流器没有正常工作,则整流器已损坏,应更换处理。 |

| 液晶显示单元无法查找到模 块数据 | 重启液晶显示单元,待 20s 后查看模块数据。若未能解决,则: 1. 检查液晶显示单元和模块适配器上的通信线是否良好接触; 2. 检查液晶显示单元背后的通信排线是否接触良好。 |
|---------------------|--|
| 系统下电不恢复 | 测量系统电压,检查系统电压值和液晶显示单元显示的电压值是否 一致。 如果不一致,则进入液晶显示单元校准电压。若电压一致,则查看 下电电压的设定值和恢复时间,根据实际需求进行调整。 |

附录一 系统原理图



注:租户1~租户4的二次下电由租户1的二次下电电压点控制,可在表头"控制参数 > 直流负载单元"界面进行修改;具体设置详见表头说明书。

附录二 系统电气图



附录三 户内机柜安装尺寸图





附录四 户外机柜安装尺寸图



如有变更恕不另行通知。版本号: V2.2

北京汇能精电科技股份有限公司

北京服务热线: 010-82894896/82894112

惠州服务热线: 0752-3889706

深圳服务热线: 0755-89236770

邮箱: sales@epever.com

网址: www.epever.com.cn