


充电逆变器 ICR 系列配件清单

• 标配件清单

配件名称	图片	配件型号	数量	适用产品型号	说明
磁环		纳米晶 外形尺寸:50*65*25mm	1 个	部分型号	套在蓄电池连接线输入端。
板线连接器插头		15EDGKM-3.81-02P-14-00A(H)	1 个	全系列	远程开关接线端子。
圆形端子		RNB38-6S	4 个	ICR3012 ICR2012	蓄电池输入接线端子。
			2 个	ICR1012	

• 选配件清单

配件名称	图片	配件型号	数量	适用产品型号	说明
WiFi 模块		EPWiFi M1-C	1 个	全系列	将 WiFi 模块连接到一体机的通信接口,手机 APP 通过 WiFi 信号实现对一体机工作状态和相关参数的监控。
蓝牙模块		EPBLE M1-C	1 个	全系列	将蓝牙模块连接到一体机的通信接口,手机 APP 通过蓝牙信号实现对一体机工作状态和相关参数的监控。
TCP 模块		EPEVER TCP 306	1 个	全系列	将 TCP 模块与一体机的 RJ45 通信口连接,将一体机接入本公司的云平台,实现远程、无线、网络化通信。
RTU 无线数据传输终端		EPEVER RTU 4G HC01	1 个	全系列	将 EPEVER RTU 4G HC01 与一体机的 RJ45 通信口连接,通过 SIM 卡将一体机接入本公司的云平台,实现远程、无线、网络化通信。
RS485 转 RS485 通信线		CC-RJ45-RJ45-PYLON-200(3、6)-V1.0	1 条	全系列	用于一体机和派能锂电池的通信连接。通信线带 TO PYLON BATTERY 标签的一端接派能锂电池的通信口,通信线带 TO EPEVER INVERTER 标签的一端接一体机的 BMS 通信端口。
远程蓄电池温度采样线		RTS300R47K3.81A V1.3	1 条	全系列	用于远程蓄电池温度采样。
USB 转 RS485 通信线		CC-USB-RS485-150U-B-V1.0	1 条	全系列	用于连接一体机通信接口 (RJ45 接口) 与 PC 机 USB 接口的线缆,线长标配为 1.5 米 (也可根据用户需求制)。升级软件版本需要使用该线缆。注:升级前请先安装通信线驱动,驱动文件请前往 www.epever.com.cn 下载。

如有变更恕不另行通知。版本号: V1.1