


太阳能控制器 TEP/TES/TIS 系列选配件清单

物料编码	配件名称	图示	配件型号	数量	说明
PJ2AXXXXRTSD47K3 PJ2AXXXXRTSD47K4	远程温度传感器		RTS-D47K	1 个	采集蓄电池温度数据从而进行充放电参数的温度补偿和高低温保护,可选配 RS485 通讯线 (CC-RJ45-RJ45-120) 线长 1.2 米 (用户也可自行购买)。注: 控制器在未连接远程温度传感器或者温度传感器损坏的情况下, 会默认 25℃对蓄电池进行充电或放电, 无温度补偿。
开发中暂无	远程显示单元		MT55	1 个	远程监控单元可以显示很多系统工作信息、故障信息。信息通过有背光的液晶显示屏显示, 按钮和数字显示易于操作和读取。
TX1USBR5485150B1	USB 转 RS485 通讯线		CC-USB-RS485-150 U-B	1 条	用于连接控制器 RS485 通讯接口 COM (RJ45) 与 PC 机 USB 接口的线缆, 线长标配为 1.5 米; 通过上位机软件可对控制器进行实时监控或固件升级操作。
PJ2WIF2R4GRJ45D1 PJ2WIF2R4GRJ45D2 PJ2WIF2R4GRJ45D3	WIFI 模块		EPEVER WiFi 2.4G RJ45 D	1 个	将 WIFI 模块连接到控制器的 RS485 通讯接口 COM (RJ45), 手机 APP 通过 WIFI 信号实现对控制器工作状态和相关参数的监控。
PJ2XXEPBLERJ45D1 PJ2XXEPBLERJ45D2 PJ2XXEPBLERJ45D3	蓝牙模块		EPEVER BLE RJ45 D	1 个	将蓝牙模块连接到控制器的 RS485 通讯接口 COM (RJ45), 手机 APP 通过蓝牙信号实现对控制器工作状态和相关参数的监控。
PJ2XXXELOG01SG3A PJ2XXXELOG01SG3B	日志记录器		eLOG01-S-G3	1 个	通过 RS485 通讯线连接控制器和日志记录器, 能够记录控制器工作数据或者通过 PC 机实时监控控制器工作状态。注: 此型号仅可记录单台数据。
PJ2XXXELOG01G3A PJ2XXXELOG01MG3A	日志记录器		eLOG01-M-G3	1 个	通过 RS485 通讯线连接控制器和日志记录器, 能够记录控制器工作数据或者通过 PC 机实时监控控制器工作状态。注: 此型号最多可同时记录 8 台数据。
PJ2XXXXXXTCP306A PJ2XXXXXXTCP306B	TCP 通讯模块		EPEVER TCP 306	1 个	通过 TCP 模块标配的 RJ45 转接线配套使用, 将 TCP 模块连接到控制器的 RS485 通讯接口 COM (RJ45), 可通过手机 APP 或 PC 端网页监控控制器的工作状态或远程设置相关参数。
PJ2XEPRU4GHC01A PJ2XEPRU4GHE01A	RTU 通讯模块		EPEVER RTU 4G HC01	1 个	将 EPEVER RTU 4GHC01 与控制器的 RS485 通讯接口 COM (RJ45) 连接, 通过 SIM 卡将控制器接入本公司的云平台, 实现远程、无线、网络化的通信。
MK2XXXXXXXBMS4	BMSlink 模块		BMS-Link	1 个	将 BMS-link 模块连接到控制器和锂电池后, 通过控制器表头或 PC 机软件设置 BMS 协议编号, 将不同锂电池厂家的协议转换为我司的标准协议, 提升系统应用的灵活性。
TX1CCRJ45RJ4512A	RS485 通讯线		CC-RJ45-RJ45-120	根据客户 实际使用 情况	用于连接控制器与 BMS-Link、控制器与远程温度传感器、并机时连接控制器与三通转接头、多台控制器并机通讯。
TX1CRJ45RJ45150G	RS485 转 RS485-BMS 通讯线		CC-RJ45(3, 6)-RJ45 (7, 8) -150	1 条	用于控制器和我司自产锂电池和派能锂电池的通信连接。通讯线带 BMS 标签的一端接锂电池的通信口, 通讯线带 Device 标签的一端接控制器的 BMS 通信口。
JB1RJ4545CAR120A	CAN 通讯终端电阻器		RJ45 (4-5) -CAN-R120	2 个	当多台控制器并机时, 安装在第一台和最后一台控制器的并机通讯口上。
PJ3RJ45SPLIT1TO2	RJ45 分线器		RJ45 Splitter 1-To-2	根据客户 实际使用 情况	扩展并机通讯口。

须知

各选配件具体设置操作详见选配件的说明书。

如有变更恕不另行通知。版本号: V1.3